

DURI

TEC T-Folie

Blå täckfolie för textilgolv

art: 519019

Tec T folie kan appliceras med Tec applikator.

Tec T täckfolie kan appliceras med 5mm avstånd från väggar på grund av sin unika design.

Rekommenderad applicerad tid är högst 45 dagar, i idealiska förhållanden.

Om du har slutfört projektet och lämnat täckfolien på plats rekommenderar vi att du meddelar nästa ansvariga part om detta.

Vår rekommendation är att man skyddar hela golvytan.

Om mattan täcks för en längre period direkt efter installationen och utsätts för solljus, kan det ske blekning och resultatet blir skillnad i färgen av mattan där den skyddats och där den inte skyddats. Detta är p.g.a. täckfoliens UV-filtrerande egenskaper.

Applicera aldrig på fuktig eller våt matta.

Kontrollera alltid golvets fukthalt.

Testa alltid ett litet område först.

Installera aldrig på en nylimmad matta. Mattan ska andas och limmet ska härda innan Tec T täckfolie appliceras. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller om det finns påslagen golvvärme under mattan, bör Tec T täckfolie endast ligga applicerad under halva den rekommenderade tiden.

- Använd aldrig på ullmattor.
- Använd med försiktighet på områden som omfattas av mycket tung trafik.
- Förvara i en sval och torr miljö, utan överdriven värme eller fukt.
- Använd endast på textilgolv.
- Återanvänd inte täckfolien. Kassera det på ett miljövänligt sätt. Sortera avfallet som plast.

Följ ni dessa instruktioner så kommer Tec T täckfolie att skydda din matta från smuts, damm och andra skador. I händelse av att det har varit överdriven trafik, värme eller fukt, ta bort eventuella limrester med hjälp av en citrusbaserad tvål, etyl ester eller en alkoholbaserad tvål.

Hör av er till oss först för bästa lösning då alla textilgolv är olika.